


## 3相型E I コア寸法表 <mm size>



備考 ITME<数字>は<W>寸法を表示。

単位(mm)

| ITEM   | A   | B   | C   | D  | E   | G   | U   | V   | W   | X   | Y   |
|--------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3相-100 | 450 | 500 | 350 | 19 | 350 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 |
| 3相-80  | 360 | 400 | 280 | 19 | 290 | 160 | 80  | 80  | 80  | 80  | 200 |
| 3相-60A | 270 | 300 | 210 | 16 | 220 | 120 | 60  | 60  | 60  | 60  | 150 |
| 3相-50H | 250 | 250 | 200 | 11 | 200 | 100 | 50  | 50  | 50  | 50  | 150 |
| 3相-40B | 200 | 200 | 160 | 11 | 160 | 80  | 40  | 40  | 40  | 40  | 120 |